

WT 230 / 240 / 250 / 280
RAUMLUFT-WÄSCHETROCKNER
SÈCHE-LINGE - DEUMIFICATORE - DEHUMIDIFIER

AERIAL®
 THE DRYING EXPERTS



Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzione per l'uso
Manual



Ein-/Aus-Schalter

Auf der Rückseite des Wäschetrockners

Interrupteur MARCHÉ / ARRÊT

À l'arrière du sèche-linge

Interruttore ON/OFF

Sul retro del deumificatore

On-/Off-switch

On the rear side of the laundry dryer



Programm I

„schranktrocken“
5 sec : 30 min.

Programme I

„prêt à ranger“
5 sec : 30 min.

Programma I

„asciutto armadio“
5 sec : 30 min

Program I

„wardrobe dry“
5 sec : 30 min



Programm II

„bügelfeucht“
5 sec : 60 min.

Programme II

„prêt à repasser“
5 sec : 60 min.

Programma II

„pronto stiro“
5 sec : 60 min

Program II

„iron dry“
5 sec : 60 min



Programm III

„angetrocknet“
5 sec : 90 min.

Programme III

„humide“
5 sec : 90 min.

Programma III

„leggermente asciutto“
5 sec : 90 min

Program III

„predried“
5 sec : 90 min



Stop

Wäschetrockner abschalten

Stop

Arrêter le sèche-linge

Stop

Spegnere il deumificatore

Stop

Switch dryer off



Schnelltrocknung

Ventilator läuft mit max. Leistung.
Grüne LED leuchtet

Séchage rapide

Le ventilateur tourne à vitesse maximale.
La LED verte est allumé

Asciugatura veloce

La ventola funziona al massimo della potenza.
Il LED verde è acceso.

Quick drying

Fan turns at maximum speed.
Green LED is on.



ES-Taste

Raumfeuchtungsmodus

Raumfeuchte:
1 x drücken = 35%
2 x drücken = 40%
3 x drücken = 45%
usw
7 x drücken = beenden

Touche ES

Mode de déshumidification de local

Humidité ambiante:
appuyer 1 x = 35%
appuyer 2 x = 40%
appuyer 3 x = 45%
etc
appuyer 7 x = quitter

Tasto ES


Modalità deumificatore

Umidità dell'ambiente:
premere 1 volta = 35%
premere 2 volta = 40%
premere 3 volta = 45%
etc
premere 7 volta = fine

ES button

Room dehumidification

Room humidity:
press 1 x = 35%
press 2 x = 40%
press 3 x = 45%
etc
press 7 x = end



Display (Beispiel)

Programm 1
Luftfeuchte aktuell:
33%
Sollfeuchte für P1:
47%

Affichage (exemple)

Programme 1
Humidité ambiante
actuelle: 33%
Humidité ambiante
Pour P1: 47%

Display (esempio)

Programma 1
Umidità attuale: 33%
Umidità per P1: 47%

Display (sample)

Program 1
Current humidity: 33%
Humidity for P1: 47%



Error

Erste Hilfe bei „Error“

Netzstecker ziehen und Entfeuchter neu starten.

Premiers secours pour „Error“

Débranchez et commencer déshumidificateur nouvelle.

Pronto soccorso per „Error“

Staccare la spina e iniziare deumificatore nuovo.

First aid for „Error“

Unplug and restart dehumidifier.

