2 in 1
Schuhtrockner
Kleidertrockner

Bedienungsanleitung

Dryfix DUO

BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES GUT DURCH.

Wichtige Sicherheitshinweise

Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sich diese in der Nähe des Gerätes befinden.

Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das Gerät gehen oder diese hineinstecken.

Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Trockner.

Blockieren Sie den Ausblasbereich des Gerätes nicht und bitte sorgen Sie für genügend Platz/Freiraum am und ums Gebläse.

Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr am Gerät, ansonsten kann es zur Minderung der Leistung und im schlimmsten Fall zu Überhitzung und/oder Feuer führen.

Ausschliesslich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das Gerät zu öffnen.

Achten Sie darauf, dass keine Nässe an die Elektrik des Gerätes gelangt.

Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des Gerätes.

Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, bevor Sie es mit der Steckdose verbinden.

Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der Stecker sauber und ordnungsgemäss mit der Steckdose verbunden ist.

Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der Steckdose greifen.

Bitte benutzen Sie keine Mehrfachsteckdosen für den Betrieb des Trockners.

Reparieren Sie defekte oder beschädigte Kabel am Gerät nicht selber, Sie könnten einen schweren Stromschlag bekommen.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes befinden.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Erklärung der Geräteteile

Zusammenbau

Schuhtrockner
seitlich kann je ein ausziehbares Rohr auf den Stutzen gesteckt werden. Mit der Gummileiste den unteren Luftausblas verschliessen, um die gesamte Luftmenge in die Schläuche zu leiten.

Kleidertrockner:
seitlich kann je ein Bügel auf den Stutzen gesteckt werden

Bedienungsanleitung

Packen Sie das Gerät aus. Im Lieferumfang ist das Trocknungselement selbst sowie als Aufsätze je 2 gerade Trocknungsstäbe (ergeben den Bügel für die Kleidertrocknung) sowie 2 elastische Schläuche (für die Schuhtrocknung) enthalten.

Setzen Sie beidseitig je nach gewünschter Anwendung die Aufsätze auf das Trocknungselement.

Kleidertrocknung:
Hängen Sie das gewünschte Kleidungsstück nun auf den Bügel und hängen Sie ihn auf. Schliessen Sie allfällige Reissverschlüsse oder Knöpfe bis oben zu und achten Sie darauf, dass der Lufteinzug zwischen Bügel und Bedienertaste frei bleibt. Die im Lieferumfang enthaltenen Wäscheklammern können dazu genutzt werden, kleinere Kleidungsstücke wie z.B. Unterwäsche oder Socken unter den Luftausblasbereich zu hängen. Der Bügel kann mit maximal 5 kg Wäsche behängt werden.

Schuhtrocknung:
Stecken Sie die Schläuche möglichst weit in die zu trocknenden Schuhe. Am Ende der Schläuche befinden sich Distanzhalter, um guten Luftdurchfluss zu gewährleisten. Der Trockner verfügt über drei Luftausblasstellen, je eine links und rechts sowie einen unten. Dieser muss bei der Anwendung als Schuhtrockner mit der Gummileiste, welche sich an einem der beiden Schläuche befindet, verschlossen werden, um die gesamte Luftmenge in die Schläuche zu leiten.

Stecken Sie nun den Stecker in die Steckdose. Das Gerät ist nun im Stand-by und das blaue Licht blinkt. Durch drücken der runden Bedienertaste innerhalb des Leuchtkreises wird die Trocknung gestartet.

Das Licht wechselt von blau auf rot und warme Luft strömt aus. Ein leises Betriebsgeräusch des Ventilators wird hörbar. Wird die Taste erneut gedrückt, schaltet sich die Heizung aus und es strömt kalte Luft aus.

Im Warmluftbetrieb wird nun solange warme Luft ausgeblasen, bis der Vorgang durch erneutes Drücken der Taste beendet wird. Wird der Vorgang nicht manuell beendet, strömt für die Dauer von 3 Stunden warme Luft aus, im Anschluss für 5 Stunden Kaltluft. Anschliessend schaltet sich der Trockner automatisch aus und wechselt in den Standby-Modus zurück.

Verwenden Sie den Trockner nicht in Schränken oder anderen engen Räumen, da sich die Luft so stark erwärmen kann, dass der Überhitzungsschutz des Trockners den Vorgang unterbricht.

Reinigung und Wartung

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Reinigen Sie das Gerät immer dann, wenn Verschmutzung bei Lufteinzug oder Ausblasbereich den Luftfluss einschränken. Verwenden Sie dazu ein weiches, allenfalls leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine starken Reiniger, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Bügelarme und Luftschläuche können auch unter fliessendem Wasser gewaschen werden.

Weitere Hinweise

Der Trockner ist vorgesehen, um leichte Kleider wie Hemden, T-Shirts, Babykleider, Unterwäsche, Pullover sowie Schuhe zu trocknen. Verwenden Sie ihn nicht für andere Trocknungsaufgaben wie z.B. als Haartrockner, Raumheizung u.s.w. und nicht für zu grosse und zu schwere Kleidungsstücke.

Vor dem ersten Gebrauch oder wenn das Gerät längere Zeit ausser Betrieb war, lassen Sie es zuerst für ca. 10 Minuten laufen, indem Sie die runde Bedienertaste drücken. Dies, um allfällige Restfeuchte im Gerät auszublasen.

Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, lagern Sie es bitte an einem sonnengeschützten und trockenen Ort.

Sollte versehentlich Wasser in den Trockner gelangt sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Nehmen Sie die Bügel resp. die Schläuche ab und neigen Sie den Trockner hin- und her, damit allfälliges Wasser aus dem Gerät laufen kann. Lassen Sie es für min. 24 Std. vollständig austrocknen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Daten

Dryfix DUO
Spannung / Frequenz: 220-240V / 50 Hz
Verbrauch: 150W
Gewicht: 505 g