


Montage Dryfix 1m für eine Wand



Das System wird so montiert, dass die offenen Seiten des U-Profils zur Mitte zeigen. Die Rollen sitzen auf der unteren Reihe des Profils. Die Stützen zeigen nach aussen, um den starken Seilzug zur Mitte auszugleichen.

Halten Sie die Träger an die vorgesehene Position an der Wand und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.

Bohren Sie die Löcher (10er Bohraufsatz), setzen Sie die Dübel ein und fixieren die Träger anschliessend mit den Schrauben an der Wand



Klicken Sie den Seilspanner so über die äusserste Rolle eines Trägers, dass der Bügel des Spanners zur Wand gebogen ist (siehe Foto links).

Legen Sie die Schlaufe des Wäscheseils über die innerste Rolle des gleichen Trägers.

Ziehen Sie das Seil zum gegenüber liegenden Träger, um die erste und zweite Rolle, dann wieder zurück zum ersten Träger etc.

Das Ende des Seiles wird von vorne so straff durch das Loch in der Walze des Spanners gezogen, dass noch 2 ganze Umdrehungen möglich sind. Wickeln Sie mit dem Bügel des Spanners nun 2 Umdrehungen auf und fixieren Sie den Spanner, indem Sie den Bügel nach vorne über das Seil legen.



Das restliche Seil kann nun ca. 5cm nach der Walze abgeschnitten werden. Um die Spannung zu optimieren, können Sie die Leinen der Reihen nach ab der Wand nach unten ziehen, zuerst die zweithinterste, dann die dritthinterste etc. bis das restliche Seil auf dem äussersten Seil liegt. Dieses kann nun mit einer letzten Umdrehung des Seilspanners noch ganz aufgerollt werden.