

B 400

 **Bedienungsanleitung – Luftbefeuchter B 400**



Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Bedienungsanleitung.....	01
Informationen über das Gerät.....	02
Sicherheit.....	04
Transport.....	05
Bedienung.....	05
Fehler und Störungen.....	09
Wartung.....	10
Entsorgung.....	16
Konformitätserklärung.....	16

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Symbole



Gefahr durch elektrischen Strom!

Weist auf Gefahren durch elektrischen Strom hin, die zu Verletzungen bis hin zum Tod führen können.



Gefahr!

Weist auf eine Gefahr hin, die zu Personenschäden führen kann.



Vorsicht!

Weist auf eine Gefahr hin, die zu Sachschäden führen kann.

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.trotec.de

Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung ersetzt alle vorhergehenden. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form ohne unsere schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit und im Wesentlichen der Schreibweise der Hersteller folgend benutzt. Die verwendeten Warennamen sind eingetragene und sollten als solche betrachtet werden. Lieferumfang kann von den Produktabbildungen abweichen. Das vorliegende Dokument wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © TROTEC®

Informationen über das Gerät

Gerätebeschreibung




Mithilfe des Luftbefeuchters kann die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen auf den für Kunst- und Einrichtungsgegenständen oder Elektrogeräten optimalen Wert reguliert werden.

Hierzu wird der Wasserbehälter (9) über den Einfüllstutzen (8) mit Wasser befüllt. Verdampfungsmatten im Geräteinneren reinigen die Luft, filtern das Wasser und unterstützen die Verdampfung der Feuchtigkeit. Mithilfe des Drehreglers HYGROSTAT (1) wird die gewünschte Luftfeuchtigkeit eingestellt. Die Rotation der Verdampfungsmatten sowie der Ventilator (10) werden durch den Drehregler HYGROSTAT (1) automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Luftfeuchtigkeit im Raum wird somit auf dem erforderlichen Niveau gehalten. Die Komfortzone wird abhängig von der Raumtemperatur und dem Niveau der Luftfeuchtigkeit erreicht. Je höher die Raumtemperatur ist, desto stärker muss die Luftbefeuchtung ausfallen.

Der Ventilator (10) kann mithilfe des Drehschalters FAN SPEED (2) in zwei Geschwindigkeitsstufen betrieben werden. In der höchsten Geschwindigkeitsstufe wird die gewünschte Luftfeuchtigkeit schneller erreicht.

Sinkt der Wasserstand im Wasserbehälter (9) unter 2 cm, schaltet der Schwimmer im Wasserbehälter das Gerät ab und die rote Wasserbehälter-Kontrolllampe (4) leuchtet auf.

Gerätedarstellung und Bedienelemente



Nr.	Bedienelement
1	Drehregler HYGROSTAT
2	Drehschalter FAN SPEED
3	Betriebs-Kontrolllampe
4	Wasserbehälter-Kontrolllampe
5	Gehäuse
6	Transportrollen
7	Obergitter (Luftauslass)
8	Einfüllstutzen mit Klappdeckel
9	Wasserbehälter
10	Lufteinlass
11	Trommel mit Verdampfungsmatten

Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	B 400
Verdampfungsfähigkeit, max.	60 l / 24 h
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	53 W
Absicherung bauseits	10 A
Raumgröße	bis 900 m ³
Gewicht	18,6 kg
Maße (HxTxB)	720 x 316 x 625 mm
Fassungsvermögen Wasserbehälter	34 l
Mindestabstand zu Wänden / Gegenständen	Hinten: 10 cm (Empfehlung: 30 cm)
Schalldruckpegel LpA (1 m; gemäß DIN 45635-01-KL3)	
Ventilator Geschwindigkeitsstufe 1 (350 m ³ /h)	29 dB(A)
Ventilator Geschwindigkeitsstufe 2 (800 m ³ /h)	42 dB(A)
B 400 Filtervlies (6.100.004.020)	
B 400 Filtervlies rund (6.100.004.040)	
Automatische Wasserzufuhr für B 400 (6.100.004.028)	

Lieferumfang

- Luftbefeuchter B 400
- Obergitter
- Trommel mit Verdampfungsmatten
- Wasserbehälter
- Abstandhalter
- Kurzanleitung

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme / Verwendung des Gerätes sorgfältig und bewahren Sie sie immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. am Gerät auf!

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei öl-, schwefel-, chlor-, säure- oder salzhaltiger Atmosphäre.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in mit Aceton, unverdünnten Säuren oder Lösungsmitteln beaufschlagten Räumen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Wasserstrahl aus.
- Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Ansaugseite stets frei von Schmutz und losen Gegenständen ist.
- Stecken Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaße in das Gerät.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab und transportieren Sie es nicht.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass alle sich außerhalb des Gerätes befindlichen Elektrokabel vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind.
- Der Stromanschluss muss den Angaben im Kapitel Technische Daten entsprechen.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie den Wasserbehälter auffüllen oder das Gerät nicht verwenden.
- Prüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist und alle Montage- und Aufstellhinweise erfüllt sind, bevor Sie das Netzkabel ausschließlich mit einer geerdeten Steckdose verbinden.
- Wählen Sie Verlängerungen des Anschlusskabels unter Berücksichtigung der Geräteanschlussleistung, der Kabellänge und des Verwendungszwecks aus. Vermeiden Sie elektrische Überlast.
- Transportieren Sie das Gerät ausschließlich aufrecht und mit entleertem Wasserbehälter.
- Vor Lagerung oder Transport entsorgen Sie Restflüssigkeit aus dem Wasserbehälter. Trinken Sie diese nicht. Es besteht Infektionsgefahr!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät B 400 ausschließlich als mobilen Luftbefeuchter zum Befeuchten und Filtrieren der Raumluft, unter Einhaltung der technischen Daten.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört das Befeuchten der Raumluft von:

- Museen
- Lagern, Archiven
- Büchereien
- Wohnräumen
- Telefonzentralen und Computerräumen

Personalqualifikation

Personen die dieses Gerät verwenden, müssen die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Restgefahren



Gefahr durch elektrischen Strom!

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden!



Gefahr durch elektrischen Strom!

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Netzsteckdose!



Vorsicht!

Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät niemals ohne eingesetzte Verdampfungsmatten!



Gefahr!

Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird! Beachten Sie die Personalqualifikationen!

Verhalten im Notfall

1. Trennen Sie im Notfall das Gerät vom Strom.
2. Schließen Sie ein defektes Gerät nicht wieder an den Netzanschluss an.

Transport

Das Gerät ist zum leichteren Transport mit Transportrollen versehen.

Beachten Sie folgende Hinweise **vor** jedem Transport:

1. Schalten Sie das Gerät am Drehschalter FAN SPEED (2) aus (siehe Kapitel Gerätedarstellung und Bedienelemente).
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur!
3. Entleeren Sie den Wasserbehälter.

Lagerung

Bei Nichtbenutzung lagern Sie das Gerät wie folgt:


- trocken,
- unter Dach,
- in aufrechter Position an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz,
- ggf. mit einer Kunststoffhülle vor eindringendem Staub geschützt.

Bedienung

- Das Gerät arbeitet nach dem Einschalten vollautomatisch, bis zur Abschaltung durch den Schwimmer des leeren Wasserbehälters.
- Vermeiden Sie offene Türen und Fenster.


Entpacken und Montage

- Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Beschädigen Sie es beim Abwickeln nicht.
- Entfernen Sie den Styroporkeil aus dem Geräteinneren, indem Sie diesen nach oben herausziehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schwimmer im Wasserbehälter nicht verklemmt ist und frei schwimmen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Trommel korrekt im Gerät montiert ist (siehe Kapitel Trommel einsetzen).
- Setzen Sie die Obergitter auf das Gerät.




Aufstellung

Beachten Sie bei der Aufstellung des Gerätes den Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen gemäß Kapitel Technische Daten.



Trommel einsetzen




Vorsicht!

Stellen Sie sicher, dass das Zahnrad des Antriebs in die Verzahnung der Trommel greift! Andernfalls können das Gerät und die Trommel beschädigt werden.

- Stellen Sie das Gerät standsicher und aufrecht auf.
- Stellen Sie das Gerät für ein optimales Ergebnis möglichst in der Raummitte auf. Eine Wärmequelle in der Nähe des Gerätes unterstützt dessen Leistung.
- Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des Netzkabels bzw. weiterer Elektrokabel, insbesondere bei Aufstellung des Gerätes in der Raummitte. Verwenden Sie Kabelbrücken.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht neben Möbelstücken, Gemälden und anderen Geräten auf, die durch die Luftfeuchte beschädigt werden können.
- Achten Sie darauf, dass Vorhänge oder andere Gegenstände die Luftströmung nicht behindern.
- Stellen Sie sicher, dass Kabelverlängerungen vollständig aus- bzw. abgerollt sind.

Abstandhalter montieren

Die Abstandhalter stellen einen Mindestabstand von 10 cm zur Wand sicher. Dieser Abstand muss mindestens eingehalten werden, um die Funktion des Luftbefeuchters zu gewährleisten. Für eine optimale Funktion halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm ein.




Wasserbehälter befüllen




Vorsicht!

Stellen Sie beim Befüllen des Wasserbehälters sicher, dass auf die Gerätesteuerung oder Innenwände des Gerätes kein Wasser gelangt. Beenden Sie das Befüllen 2 cm unterhalb der Wasserstandsmarke im Wasserbehälter.


A.




B.




C.




E.



D.



F.



Gerät einschalten

1. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter mit Wasser befüllt und ordnungsgemäß eingesetzt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät von außen nicht feucht oder nass ist. Andernfalls wischen Sie das Gerät trocken.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose. Vermeiden Sie Stolperstellen. Verwenden Sie Kabelbrücken.
4. Stellen Sie den Drehschalter FAN SPEED (2) auf 1 oder 2. => Die Betriebs-Kontrolllampe (3) leuchtet grün.
 - Starten Sie möglichst mit Stufe 2, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit schneller zu erreichen. Stellen Sie anschließend die Stufe 1 ein, damit das Feuchtigkeitsniveau bei niedrigem Geräuschpegel gehalten wird.

Regulieren der Luftbefeuchtung

Stellen Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit mithilfe des Drehreglers HYGROSTAT (1) ein.

- Das Gerät wird abgeschaltet, wenn Sie den Drehregler HYGROSTAT (1) bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Das Gerät befeuchtet kontinuierlich, wenn Sie den Drehregler HYGROSTAT (1) bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

Außerbetriebnahme

1. Stellen Sie den Drehschalter FAN SPEED (2) auf 0.
2. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
4. Entfernen Sie den Wasserbehälter sowie darin befindliche Restflüssigkeit.
5. Reinigen Sie das Gerät, den Wasserbehälter und insbesondere die Verdampfungsmatten gemäß Kapitel Wartung.
6. Lagern Sie das Gerät gemäß Kapitel Lagerung.

Fehler und Störungen

Das Gerät wurde während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so überprüfen Sie das Gerät nach folgender Auflistung.

Das Gerät läuft nicht an:

- Überprüfen Sie den Netzanschluss (230 V/1~/50 Hz).
- Überprüfen Sie den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Überprüfen Sie die bauseitige Netzabsicherung.
- Überprüfen Sie die Einstellung am Drehregler des Hygrostats. Der Drehregler darf nicht zu weit nach links verstellt werden, da das Gerät sonst abschaltet. Die Betriebs-Kontrolllampe muss grün leuchten.
- Lassen Sie eine elektrische Überprüfung von einem Fachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik oder von TROTEC® durchführen.

Das Gerät läuft, aber keine Luftbefeuchtung:

- Überprüfen Sie die Verdampfungsmatten und die Trommel auf richtigen Sitz.
- Überprüfen Sie den Ventilator auf einwandfreie Funktion bzw. auf unübliche Vibrationen und Geräusche. Entfernen Sie äußere Verschmutzungen.
- Kontrollieren Sie die Raumtemperatur.
- Überprüfen Sie die Verdampfungsmatten auf Verschmutzungen. Bei Bedarf reinigen bzw. wechseln Sie die Verdampfungsmatten.

Das Gerät ist laut bzw. vibriert, Wasser läuft aus:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät aufrecht aufgestellt ist.

Das Gerät wird sehr warm, ist laut bzw. verliert an Leistung:

- Überprüfen Sie die Lufteinlässe und Luftfilter auf Verschmutzungen. Entfernen Sie äußere Verschmutzungen.
- Überprüfen Sie das Geräteinnere auf Verschmutzungen (siehe Kapitel Wartung). Reinigen Sie ggf. das Gerätinnere mittels Druckluft.

Ihr Gerät funktioniert nach den Überprüfungen nicht einwandfrei?

Kontaktieren Sie den Kundenservice. Ggf. bringen Sie das Gerät zur Reparatur zu einem Fachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik oder zu TROTEC®.

Wartung

Wartungsintervalle

Wartungs- und Pflegeintervall	vor jeder Inbetriebnahme	bei Bedarf	mindestens alle 2 Wochen	mindestens alle 4 Wochen	mindestens jährlich
Wasserbehälter befüllen		X			
Ansaug- und Ausblasöffnungen auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen	X			X	
Reinigung des Gehäuses und des Wasserbehälters		X			X
Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen		X		X	
Ansauggitter, Obergitter und Verdampfungsmatten auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen bzw. auswechseln	X		X		
Verdampfungsmatten auswechseln					X
Auf Beschädigungen prüfen	X				
Befestigungsschrauben prüfen		X			X
Probelauf					X

Wartungs- und Pflegeprotokoll

Gerätetyp: Gerätenummer:

Wartungs- und Pflegeintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ansaug- und Ausblasöffnungen auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen																
Reinigung des Gehäuses und des Wasserbehälters																
Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen																
Ansauggitter, Obergitter und Verdampfungsmatten auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen bzw. auswechseln																
Verdampfungsmatten auswechseln																
Auf Beschädigungen prüfen																
Befestigungsschrauben prüfen																
Probelauf																
Bemerkungen:																

1. Datum: Unterschrift:	2. Datum: Unterschrift:	3. Datum: Unterschrift:	4. Datum: Unterschrift:
5. Datum: Unterschrift:	6. Datum: Unterschrift:	7. Datum: Unterschrift:	8. Datum: Unterschrift:
9. Datum: Unterschrift:	10. Datum: Unterschrift:	11. Datum: Unterschrift:	12. Datum: Unterschrift:
13. Datum: Unterschrift:	14. Datum: Unterschrift:	15. Datum: Unterschrift:	16. Datum: Unterschrift:

Tätigkeiten vor Wartungsbeginn



1. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.
2. Ziehen Sie vor allen Arbeiten den Netzstecker!



Wartungstätigkeiten an der Elektrik dürfen nur von Fachbetrieben für Kälte- und Klimatechnik oder von TROTEC® durchgeführt werden.

Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen

1. Entfernen Sie die Obergitter (siehe Kapitel Reinigung der Verdampfungsmatten).
2. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe in die Öffnungen des Gerätes.
3. Prüfen Sie das Geräteinnere auf Verschmutzungen.




4. Wenn Sie eine dicke Staubschicht erkennen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
 - Nehmen Sie die Trommel mit den Verdampfungsmatten aus dem Gerät.
 - Reinigen Sie das Geräteinnere mit einem fusselfreien, weichen Tuch.
 - Reinigen Sie die Verdampfungsmatten (siehe Kapitel Reinigung der Verdampfungsmatten).
 - Setzen Sie die Trommel wieder ein.
 - Setzen Sie die Obergitter wieder ein.
5. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.


Reinigung des Gehäuses und des Wasserbehälters






1. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, weiches Tuch.
2. Befeuchten Sie das Tuch mit klarem Wasser. Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltigen Reiniger oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.
3. Entfernen Sie alle Kalkablagerungen im Wasserbehälter.
4. Beschädigen Sie beim Einsetzen und Herausnehmen des Wasserbehälters nicht den Schwimmer.

A.



B.





Reinigung der Verdampfungsmatten




Vorsicht!

Stellen Sie sicher, dass die Verdampfungsmatten weder abgenutzt noch beschädigt sind. Die Kanten der Verdampfungsmatten dürfen nicht verformt und nicht eingerissen sein.


Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinsetzen der Verdampfungsmatten, dass diese unbeschädigt sind!

Beachten Sie das Kapitel Wartungsintervalle, um die Verdampfungsmatten rechtzeitig auszuwechseln!


A.




B.




C.




D.




E.




F.




G.




H.




I.



J.




K.



Ersatzteilübersicht und Ersatzteilliste

Hinweis!

Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der Bedienungsanleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.



Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil
1	screw/nut/washer	28	float	55	humidistat
2	universal wheel	29	nylon wire	56	back cabinet
3	base	30	motor protection cover	57	screw
4	water tank	31	middle cabinet	58	cabl e cord clip
5	front cabinet	32	gear drive	59	cabl e cord
6	drum	33	hexangonal nut	60	L type fixer block
7	grill	34	bolt	61	H type grill reinforcer
8	drum axle	35	synchronous motor	62	drum frame
9	stopper	36	spring wahser	63	foam pad - external
10	washer in nylon	37	screw	64	drum supporting pole 2
11	water pipe	38	middle mesh	65	drum supporting pole 1
12	screw	39	holding frame for motor	66	clip button for form pad
13	fixing pillar	40	condenser	67	foam pad - circle
14	bushing – axle	41	screw	68	screw
15	supporting board 1 for drum	42	main motor	69	supporting board washer
16	washer for drum axle	43	screw	70	screw
17	supporting board 3 for drum	44	screw	71	gear wheel
18	hexagonal nut	45	fan blade	72	gear axle
19	spring washer	46	rear mesh	73	washer
20	screw	47	funnel lid	74	nut
21	connection to the earth	48	funnel	75	cabl e circle
22	washer	49	switch knob	76	reinforcing bar
23	screw	50	screw	77	bracket against the wall
24	holding board for switch	51	indicator light	78	fan blade stopper
25	mica sheet	52	screw	79	nut
26	switch	53	screw		
27	screw	54	speed switch		

Entsorgung



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in der Europäischen Union – gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Verwendungszeitraums entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Richtlinie Niederspannung 2006/95/EG, Anhang III, Abschnitt B und der EG-Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit.

Hiermit erklären wir, dass der Luftbefeuchter B 400 in Übereinstimmung mit den genannten EG-Richtlinien entwickelt, konstruiert und gefertigt wurde.

Das CE -Kennzeichen finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Hersteller:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbeener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Fax: +49 2452 962-200

E-Mail: info@trotec.de

Heinsberg, den 20.01.2014

Geschäftsführer: Detlef von der Lieck



TROTEC® GmbH & Co. KG • Grebbener Straße 7 • D-52525 Heinsberg

Tel.: +49 2452 962-400 • Fax: +49 2452 962-200

www.trotec.com • E-Mail: info@trotec.com